

Maattabel Agti bovenlicht kozijn met volle bovendorpel, opdek (VO) enkeldeurs

Type VO 1		alle maten in mm.					
Deurafmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-0 /+5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm						
	630		696		610		720
	680		746		660		770
	730		796		710		820
	780		846		760		870
	830		896		810		920
	880		946		860		970
	930		996		910		1020
	1030		1096		1010		1120
		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod	
2115		*		2101		*	
2315		*		2301		*	
		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod	
2115		*		2112		*	
2315		*		2312		*	
		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod	
2115		*		2117		*	
2315		*		2317		*	
		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod	
2115		*		2125		*	
2315		*		2325		*	
		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod	
2115		*		2132		*	
2315		*		2332		*	

Sparing hoogte = Vloer/plafondhoogte - 10 mm

Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 18 mm.

Kozijnstijl lengte = Vloer / plafondhoogte = 2530 / 2630 / 2730 / 2830 / 2930 / 3030

Sparing breedte = Deurbreedte (db) + 66 mm. (-0/+5 mm).

Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) - 20 mm.

Kozijn breedte = Deurbreedte (db) + 90 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.