

Agti bovenlicht kozijn met volle bovendorpel, opdek (VO) dubbeldeurs

Dubbeldeurs met sponning/contrasponning

Type VO 2				alle maten in mm			
Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-0/+5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm						
	630 + 630		1310		1230		1340
	680 + 680		1410		1330		1440
	730 + 730		1510		1430		1540
	780 + 780		1610		1530		1640
	830 + 830		1710		1630		1740
	880 + 880		1810		1730		1840
	930 + 930		1910		1830		1940
2115 2315		bij 4 mm rod *		bij 4 mm rod 2101 2301		bij 4 mm rod *	
		bij 15 mm rod *		bij 15 mm rod 2112 2312		bij 15 mm rod *	
2115 2315		bij 20 mm rod *		bij 20 mm rod 2117 2317		bij 20 mm rod *	
		bij 28 mm rod *		bij 28 mm rod 2125 2325		bij 28 mm rod *	
2115 2315		bij 35 mm rod *		bij 35 mm rod 2132 2332		bij 35 mm rod *	

Sparing hoogte = Vloer/plafondhoogte - 10 mm

Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deursoort - 18 mm.

Kozijnstijl lengte = Vloer / plafondhoogte = 2530 / 2630 / 2730 / 2830 / 2930 / 3030

Sparing breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 50 mm. (-0/+5 mm).

Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 - 30 mm.

Kozijn breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 80 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder een zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.