

Maattabel Agiti deurhoog kozijn, stomp (DS) enkeldeurs

Type DS 1			alle maten in mm	
Hoogte	Deur afmeting		Sparing maat	
	Breedte		Hoogte	Breedte (-0 /+5 mm)
	norm	rijke maat		
	630	626		692
	680	676		742
	730	726		792
	780	776		842
	830	826		892
	880	876		942
	930	926		992
	980	976		1042
	1030	1026		1092
2115			bij 25 mm rod	
2315			2177	
			2377	
2115			bij 28 mm rod	
2315			2180	
			2380	
2115			bij 35 mm rod	
2315			2187	
			2387	

Sparing hoogte = deurhoogte (dh) + ruimte onder deur (rod) + 37 mm.
 Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) - 13 mm.
 Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 47 mm.
 Sparing breedte = Rijke maat (rm) + 66 mm. (-0/+5 mm).
 Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) - 24 mm.
 Kozijn breedte = Rijke maat (rm) + 96 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).
 Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
 Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
 Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.