

Maattabel Match bovenlichtkozijn met volle bovendorpel, opdek (VO) enkeldeurs

Type VO 1		alle maten in mm					
Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-5 /+ 5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm						
	630		675		610		710
	680		725		660		760
	730		775		710		810
	780		825		760		860
	830		875		810		910
	880		925		860		960
	930		975		910		1010
	980		1025		960		1060
	1030		1075		1010		1110
		<b>bij 4 mm rod</b>		<b>bij 4 mm rod</b>		<b>bij 4 mm rod</b>	
2115	*	*		*		*	
2315	*	*		*		*	
		<b>bij 15 mm rod</b>		<b>bij 15 mm rod</b>		<b>bij 15 mm rod</b>	
2115	*	*		*		*	
2315	*	*		*		*	
		<b>bij 20 mm rod</b>		<b>bij 20 mm rod</b>		<b>bij 20 mm rod</b>	
2115	*	*		*		*	
2315	*	*		*		*	
		<b>bij 28 mm rod</b>		<b>bij 28 mm rod</b>		<b>bij 28 mm rod</b>	
2115	*	*		*		*	
2315	*	*		*		*	
		<b>bij 35 mm rod</b>		<b>bij 35 mm rod</b>		<b>bij 35 mm rod</b>	
2115	*	*		*		*	
2315	*	*		*		*	

Sparing hoogte\* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) +41 mm. (stijllengte - 15 mm).

Dagmaat hoogte\* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 19 mm.

Kozijnstijl lengte\* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 56 mm. (sparing hoogte + 15 mm).

Sparing breedte = Deurbreedte (db) + 45 mm. (-5 / +5 mm).

Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) - 20 mm.

Kozijn breedte = Deurbreedte (db) + 80 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder een zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Minimale breedte zijlichtkozijn = db + 265 mm.

Minimale stijllengte = deurhoogte + rod + 116 mm.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.