

Maattabel Match kamerhoog kozijn met spiegelstuk, opdek (KO) enkeldeurs

Type KO 1		alle maten in mm					
Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-5 /+ 5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm						
	630		675		610		710
	680		725		660		760
	730		775		710		810
	780		825		760		860
	830		875		810		910
	880		925		860		960
	930		975		910		1010
	1030		1075		1010		1110
		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod	
2115	*	*		*		*	
2315	*	*		*		*	
		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod	
2115	*	*		*		*	
2315	*	*		*		*	
		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod	
2115	*	*		*		*	
2315	*	*		*		*	
		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod	
2115	*	*		*		*	
2315	*	*		*		*	
		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod	
2115	*	*		*		*	
2315	*	*		*		*	

Sparing hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 16 mm. (stijllengte - 15 mm)

Dagmaat hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 6 mm.

Kozijnstijl lengte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 31 mm. (sparing hoogte + 15 mm).

Sparing breedte = Deurbreedte (db) + 45 mm. (-5 / +5 mm).

Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) - 20 mm.

Kozijn breedte = Deurbreedte (db) + 80 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder een zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Minimale breedte zijlichtkozijn = db + 265 mm.

Minimale stijllengte = deurhoogte + rod + 214 mm.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.