

Match kamerhoog kozijn met spiegelstuk, opdek (KO) dubbeldeurs

Dubbeldeurs met sponning/contrasponning

Type KO 2				alle maten in mm			
Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-5 / +5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
2115 2315	norm						
	630 + 630		1295		1230		1330
	680 + 680		1395		1330		1430
	730 + 730		1495		1430		1530
	780 + 780		1595		1530		1630
	830 + 830		1695		1630		1730
	880 + 880		1795		1730		1830
	930 + 930		1895		1830		1930
		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod	
		*		*		*	
		*		*		*	
		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod	
		*		*		*	
		*		*		*	
		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod	
		*		*		*	
		*		*		*	
		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod	
		*		*		*	
		*		*		*	
		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod	
		*		*		*	
		*		*		*	

Sparing hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 16 mm. (stijllengte - 15 mm).

Dagmaat hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 6 mm.

Kozijnstijl lengte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 31 mm. (sparing hoogte + 15 mm).

Sparing breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 35 mm. (-5 / +5 mm).

Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 - 30 mm.

Kozijn breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 70 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Minimale stijllengte = deurhoogte + rod + 214 mm.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.