

Maattabel Match deurhoog kozijn, stomp (DS) dubbeldeurs

Type DS 2				alle maten in mm				
Hoogte	Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
	Breedte		Hoogte	Breedte (-5 /+ 5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm	rijke maat						
	630 + 630	625 + 625		1286		1218		1318
	680 + 680	675 + 675		1386		1318		1418
	730 + 730	725 + 725		1486		1418		1518
	780 + 780	775 + 775		1586		1518		1618
	830 + 830	825 + 825		1686		1618		1718
	880 + 880	875 + 875		1786		1718		1818
	930 + 930	925 + 925		1886		1818		1918
			bij 22 mm rod		bij 22 mm rod		bij 22 mm rod	
	2115		2159		2124		2174	
2315		2359		2324		2374		
		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		
2115		2165		2130		2180		
2315		2365		2330		2380		
		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		
2115		2172		2137		2187		
2315		2372		2337		2387		

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 22 mm.

Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.

Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 37 mm.

Sparing breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 36 mm. (-5 / +5 mm).

Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 - 32 mm.

Kozijn breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 68 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.