

Agti deurhoog kozijn, opdek (DO) dubbeldeurs

Dubbeldeurs met sponning/contrasponning

Type DO 2				alle maten in mm			
Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-0/+5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
2115 2315	norm						
	630 + 630		1310		1230		1340
	680 + 680		1410		1330		1440
	730 + 730		1510		1430		1540
	780 + 780		1610		1530		1640
	830 + 830		1710		1630		1740
	880 + 880		1810		1730		1840
	930 + 930		1910		1830		1940
		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod	
		2144		2099		2154	
2115 2315		2344		2299		2354	
		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod	
		2155		2110		2165	
		2355		2310		2365	
		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod	
		2160		2115		2170	
		2360		2315		2370	
		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod	
		2168		2123		2178	
		2368		2323		2378	
2115 2315		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod	
		2175		2130		2185	
		2375		2330		2385	

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 25 mm.

Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 20 mm.

Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 35 mm.

Sparing breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 50 mm. (-0/+5 mm).

Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 - 30 mm.

Kozijn breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 80 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder een zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.