

Maattabel Agti bovenlichtkozijn met volle bovendorpel, stomp (VS) dubbeldeurs

Type VS 2			alle maten in mm.		alle maten in mm		
Hoogte	Deur afmeting		Sparing maat		Buitenwerkse maat		
	Breedte		Hoogte	Breedte (-0 /+5 mm)	Hoogte	Breedte	
	norm	rijke maat					
	630 + 630	625 + 625		1308		1338	
	680 + 680	675 + 675		1408		1438	
	730 + 730	725 + 725		1508		1538	
	780 + 780	775 + 775		1608		1638	
	830 + 830	825 + 825		1708		1738	
	880 + 880	875 + 875		1808		1838	
	930 + 930	925 + 925		1908		1938	
	2115 2315			bij 25 mm rod * *		bij 25 mm rod 2187 2387	
				bij 28 mm rod * *		bij 28 mm rod 2190 2390	
			bij 35 mm rod * *		bij 35 mm rod 2197 2397		

Sparing hoogte = Deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 83 mm. (bij 25 mm rod)
 Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) -13 mm.
 Kozijnstijl lengte = Vloer / plafondhoogte = 2530 / 2630 / 2730 / 2830 / 2930 / 3030
 Sparing breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) + 58 mm. (-0/+5 mm).
 Dagmaat breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) - 32 mm.
 Kozijn breedte = Rijke maat 1 (rm1) + rijke maat 2 (rm2) + 88 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).
 Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
 Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
 Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.