

Maattabel Agti Smart kamerhoog kozijn met spiegelstuk, stomp (KS) enkeledeurs

| Type KS 1 |               |            | alle maten in mm |                        |
|-----------|---------------|------------|------------------|------------------------|
| Hoogte    | Deur afmeting |            | Sparing maat     |                        |
|           | Breedte       |            | Hoogte           | Breedte<br>(-0 /+5 mm) |
|           | norm          | rijke maat |                  |                        |
|           | 630           | 626        |                  | 675                    |
|           | 680           | 676        |                  | 725                    |
|           | 730           | 726        |                  | 775                    |
|           | 780           | 776        |                  | 825                    |
|           | 830           | 826        |                  | 875                    |
|           | 880           | 876        |                  | 925                    |
|           | 930           | 926        |                  | 975                    |
|           | 1030          | 1026       |                  | 1075                   |
|           |               |            | bij 25 mm rod    |                        |
| 2115      |               |            | *                |                        |
| 2315      |               |            | *                |                        |
|           |               |            | bij 28 mm rod    |                        |
| 2115      |               |            | *                |                        |
| 2315      |               |            | *                |                        |
|           |               |            | bij 35 mm rod    |                        |
| 2115      |               |            | *                |                        |
| 2315      |               |            | *                |                        |

Sparing hoogte\* = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 44 mm.

Dagmaat hoogte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.

Kozijnstijl lengte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 34 mm.

Sparing breedte = Rijke maat (rm) + 49 mm. (-0/+5 mm).

Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) - 24 mm.

Kozijn breedte = Rijke maat (rm) + 80 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.