

Agti kamerhoog kozijn, opdek (KO) dubbeldeurs

Dubbeldeurs met sponning/contrasponning

Type KO 2				alle maten in mm			
Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-0/+5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm						
	630 + 630		1310		1230		1340
	680 + 680		1410		1330		1440
	730 + 730		1510		1430		1540
	780 + 780		1610		1530		1640
	830 + 830		1710		1630		1740
	880 + 880		1810		1730		1840
	930 + 930		1910		1830		1940
		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod	
2115	*		2099		*		
2315	*		2299		*		
	bij 15 mm rod		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod		
2115	*		2110		*		
2315	*		2310		*		
	bij 20 mm rod		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod		
2115	*		2115		*		
2315	*		2315		*		
	bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		
2115	*		2123		*		
2315	*		2323		*		
	bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		
2115	*		2130		*		
2315	*		2330		*		

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 47 mm.

Dagmaat hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 6 mm.

* vrije doorgang

Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 37 mm.

Sparing breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 50 mm. (-0/+5 mm).

Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 - 30 mm.

Kozijn breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 80 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder een zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie sparingsmaat -0/+5 mm.