

Maattabel Match bovenlichtkozijn met volle bovendorpel, stomp (VS) dubbeldeurs

Type VS 2			alle maten in mm					
Hoogte	Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
	Breedte		Hoogte	Breedte (-5 / + 5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm	rijke maat						
	630 + 630	625 + 625		1286		1218		1318
	680 + 680	675 + 675		1386		1318		1418
	730 + 730	725 + 725		1486		1418		1518
	780 + 780	775 + 775		1586		1518		1618
	830 + 830	825 + 825		1686		1618		1718
	880 + 880	875 + 875		1786		1718		1818
	930 + 930	925 + 925		1886		1818		1918
2115			bij 22 mm rod	*	bij 22 mm rod	*	bij 22 mm rod	*
2315			bij 28 mm rod	*	bij 28 mm rod	*	bij 28 mm rod	*
2115			bij 35 mm rod	*	bij 35 mm rod	*	bij 35 mm rod	*
2315								

Sparing hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 47 mm. (stijllengte - 15 mm).

Dagmaat hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.

Kozijnstijl lengte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 62 mm. (sparing hoogte + 15 mm).

Sparing breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 36 mm. (-5 / +5 mm).

Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 - 32 mm.

Kozijn breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 68 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Minimale stijllengte = deurhoogte + rod + 116 mm.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.