

1. Opslag

Opslag moet plaatsvinden in een droge ruimte met een temperatuur > 10 graden en een relatieve vochtgehalte tussen 45-65%.

2. Aflakken/schilderen van de deur

Na het afhangen en voor het aflakken van de deur gelden de condities als genoemd onder punt 1, Opslag.

De VH deuren van Svedex zijn voorgelakt met een voorlak op acrylaat basis (waterbasis).

De navolgende aflakinstructies dienen in acht te worden genomen:

- Deur opschuren met schuurkorrel 150-180 (laklaag niet verwijderen)
- Vòòr het aflakken de deur stofvrij maken
- Aflakken met een lak op acrylaat basis (waterbasis)
- Langdurig contact met plakband vermijden
- Hechting is afhankelijk van voorbehandeling
- Svedex adviseert om altijd bij de verfleverancier een verfadvies op te vragen en de op het verblik vermelde instructies op te volgen
- Indien 1 afwerklaag niet volstaat, dan voorgemelde stappen opnieuw volgen

3. Gebruiksomstandigheden

Ideale gebruiksomstandigheid is een relatieve vochtgehalte van 45-65%. Indien de vochtgehalten duidelijk hoger liggen dan 70/75% dan zal dit de bij een langdurige inwerking van vocht resulteren in een zichtbaardere aftekening van deuronderdelen. De mate en de ernst van de aftekening is sterk afhankelijk van de hoogte van RV i.c.m. duur. Svedex kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.